

SATTERLEE Amputationssäge (33.118.31)

1. Die Feststellschraube entfernen, indem diese gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
2. Vorsichtig das Sägeblatt entfernen.



3. Das Instrument ist demontiert.

