


TRAUBE Perkussionshammer (02.290.16)

1. Die Spitze des Hammers lösen, indem die Feststellmutter gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.



2. Die Kunststoffspitze aus der Spitze des Hammers drücken.



3. Das Instrument ist demontiert.

