


Watson Dermatome 30cm (06.482.30)

1. In Pfeilrichtung drücken, um die Sperre zu lösen.



2. Nach dem Entsperren wird die Aufnahme geöffnet.



3. Nach dem Öffnen der Aufnahme, wird das Instrument um 180° gedreht, um die Klinge zu entfernen.



4. Das Instrument ist demontiert.

