

CASPAR Gegensperrer (18.744.00/.17/.40/.45/.50/.55/.60/.65/.70)

1. Die Valve um 90° mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Die Valve aus der Halterung nehmen.



3. Das Instrument ist demontiert.

