


FRAZIER Wundspreizer (18.758.85)

1. Die Feststellschraube vom unteren Ende des Wundspreizers lösen.

2. Den Arm vom Wundspreizer ziehen.



3. Das Instrument ist demontiert.

