


KIRSCHNER Bauchdeckenhalteroval (18.780.00)

1. Den ersten Haken vom Ring des Bauchdeckenhalters lösen.




2. Den zweiten Haken vom Ring des Bauchdeckenhalters lösen.



3. Den dritten Haken vom Ring des Bauchdeckenhalters lösen.



4. Den letzten Haken vom Ring des Bauchdeckenhalters lösen.



5. Das Instrument ist demontiert.

