

COAKLEY Kieferhöhetrokar (22.140.02)

1. Den Aufsatz vom Trokar ziehen.



2. Das Instrument ist demontiert.

