

Circumcisions Gerät (66.171.08/.11/.13/.14/.16/.21/.26/.32)

1. Die Feststellschraube abschrauben.



2. Den Hauptkörper aus der Halterung heben.



3. Die Halterung auseinandernehmen.



4. Das Instrument ist demontiert.

